

Spray pour écrans avec chiffon

SKU: ECCLEAN250ML



Spray de 250 ml pour le nettoyage des écrans avec chiffon inclus

Nettoyez les écrans de tous vos appareils avec le **spray de 250 ml**.

Cette bombe contient un liquide qui **élimine les taches** et évite la **formation d'auréoles**. En utilisant le chiffon en microfibre inclus, il est possible de nettoyer les impuretés de votre télévision, ordinateur et smartphone.

Éteignez votre appareil et appliquez une petite quantité de liquide sur le chiffon : **il suffira de quelque passage** pour refaire briller vos appareils.

Caractéristiques :

- Capacité : 250 ml
- Chiffon en microfibre inclus

Avertissement : tenir hors de portée des enfants. Le détergent peut causer des réactions allergiques. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin. En cas d'ingestion, consulter un médecin. Le producteur n'est pas responsable d'éventuels dommages subis à cause d'une utilisation inappropriée du produit.

Spray pour écrans avec chiffon
SKU: ECCLEAN250ML

Données techniques

Type de distribution: Spray
Accessoires inclus: Chiffon en microfibre
EAN: 8018417272882
SKU: ECCLEAN250ML
Poids: 260 g

Données logistiques

Profondeur Pack: 50 mm
Largeur Pack: 50 mm
Profondeur Inner: 270 mm
Hauteur Pack: 200 mm
Poids Pack: 310 g
Largeur Inner: 210 mm
Qté Inner: 20
Profondeur Master: 430 mm
Hauteur Inner: 230 mm
Poids Inner: 6465 g
Largeur Master: 270 mm
Qté Master: 40
Hauteur Master: 260 mm
Poids Master: 13575 g

