

UK



INFORMATION FOR SAFE USAGE OF THE PRODUCT

Always keep and follow the instructions given to ensure the safe use of the product and other connectable devices. Installation of the product must be carried out by qualified personnel, who must also assess the suitability of the wall and the possible presence of electrical and/or water services. Follow the TV manufacturer's guidance with regard to the method and feasibility of wall mounting. The devices must comply with the minimum and maximum dimensions specified. Do not exceed the maximum loads indicated.

Use the product and its accessories only for their intended use. Periodically check that the support and device are anchored correctly. The product must not be used by children or persons unable to understand any potential danger. Never disassemble the product or attempt to repair it in the event of a defect. Do not leave packaging materials unattended, especially storage bags which are a potentially dangerous toy for children (choking, swallowing, etc.). Contact the SBS customer service department if you have any doubts regarding the operation, safety or connection method of the product. Maintenance and cleaning The product does not require maintenance and should only be cleaned with a clean and soft cloth without using aggressive agents or chemical products to avoid damage to the product.

INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT

Do not dispose of the product and its packaging in the environment; dispose of it in accordance with local legislation.

IT



INFORMAZIONI PER L'USO SICURO DEL PRODOTTO

Conservare e seguire sempre e scrupolosamente le istruzioni indicate per assicurare l'uso sicuro del prodotto e degli altri dispositivi collegabili. L'installazione del prodotto deve essere effettuata da personale qualificato, che dovrà valutare anche l'idoneità della parete e l'eventuale presenza di impianti elettrici e/o idrici. Seguire le indicazioni del produttore del TV relativamente alle modalità e alla fattibilità del montaggio a parete.

I dispositivi devono rispettare le dimensioni minime e massime previste. Non superare i carichi massimi indicati. Utilizzare il prodotto e i suoi accessori solo per l'uso previsto. Periodicamente, assicurarsi del corretto ancoraggio del supporto e del dispositivo. Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini o da persone non in grado di comprendere l'eventuale pericolosità. Non smontare mai il prodotto o tentare di ripararlo in caso di difettosità. Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio specialmente i sacchetti di custodia che potrebbero trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini (soffocamento, ingerimento, ecc.). Rivolgersi al servizio assistenza clienti SBS in caso di dubbi relativi a funzionamento, sicurezza o modalità di collegamento del prodotto.

Manutenzione e pulizia Il prodotto non necessita di manutenzione e può essere pulito solo con un panno pulito e morbido senza utilizzare agenti aggressivi o prodotti chimici per evitare danni al prodotto.

INFORMAZIONI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO Non disperdere nell'ambiente il prodotto e il relativo imballo; smaltire in accordo alle legislazioni locali.

F



INFORMATIONS POUR UNE UTILISATION DU PRODUIT EN TOUTE SÉCURITÉ

Conservet et suivez toujours scrupuleusement les instructions données pour vous assurer une utilisation en toute sécurité du produit et des autres dispositifs reliés.

Le produit doit être installé par du personnel qualifié, qui devra évaluer également si le mur est apte à supporter la charge et vérifier l'éventuelle présence d'installations électriques et/ou d'eau. Suivez les indications du fabricant du téléviseur en ce qui concerne les modalités et la possibilité de montage sur le mur. Les appareils doivent respecter les dimensions minimales et maximales prévues. Ne dépassez pas les charges maximales indiquées. Utilisez le produit et ses accessoires seulement aux fins prévues. Assurez-vous périodiquement de la bonne fixation du support et de l'appareil. Le produit ne doit pas être utilisé par les enfants ou les personnes qui ne sont pas en mesure d'en comprendre l'éventuel danger. Ne jamais démonter le produit ou ne jamais essayer de le réparer en cas de défaut. Ne pas laisser à portée de main le matériel d'emballage, spécialement les sacs de protection qui pourraient se transformer en un jouet dangereux pour enfants (étouffement, ingestion, etc.). S'adresser au service d'assistance clients SBS en cas de doute concernant le fonctionnement, la sécurité ou les modalités de branchement du produit.

Entretien et nettoyage Le produit n'a pas besoin d'entretien et peut être nettoyé juste avec un tissu humide et doux sans utiliser d'agents agressifs ou de produits chimiques pour éviter les dommages.

INFORMATIONS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT Ne pas jeter le produit et son emballage dans l'environnement; éliminer conformément à la législation locale.

D



INFORMATIONEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG DES PRODUKTS

Heben Sie die Anleitung auf und befolgen Sie diese genau, um die sichere Verwendung des Produkts und anderer damit zu verbindender Geräte zu gewährleisten. Die Installation des Produkts muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden, die auch die Eignung der Wand und das mögliche Vorhandensein von Elektro- und/oder Wasserleitungen beurteilen kann.

Befolgen Sie die Anweisungen des TV-Herstellers, wie bzw. ob sich das Gerät an der Wand befestigen lässt. Die Geräte müssen die vorgeschriebenen Mindest- und Höchstabmessungen einhalten. Die angegebenen maximalen Belastungen dürfen nicht überschritten werden.

Verwenden Sie das Produkt und seine Zubehör nur im Rahmen des vorgesehenen Gebrauchs. Vergewissern Sie sich regelmäßig, dass die Halterung und das Gerät ordnungsgemäß verankert sind. Das Produkt darf nicht verwendet werden von Kindern oder Personen, welche eventuelle Gefahren nicht erkennen können. Bauen Sie das Produkt nie auseinander und versuchen Sie auch nicht, es zu reparieren, wenn es defekt ist. Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht unbeaufsichtigt herumliegen, speziell nicht die als Hülle dienenden Plastikbeutel, die für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden könnten (Erstickten, Verschlucken, usw.). Falls Sie Zweifel bezüglich der Funktionsweise, der Sicherheit oder der Verbindungsweise des Produkts haben, dann wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von SBS.

Wartung und Reinigung Das Produkt benötigt keine Wartung; es kann mit einem sauberen und weichen Tuch gereinigt werden, ohne Verwendung aggressiver oder chemischer Reinigungsmittel, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

INFORMATIONEN ZUR KORREKTEN ENTSORGUNG DES PRODUKTS Entsorgen Sie das Produkt und dessen Verpackung nicht in der Umwelt, sondern gemäß den örtlichen Gesetzen.

ES



INFORMACIÓN PARA EL USO SEGURO DEL PRODUCTO

Conservar y seguir en todo momento las instrucciones proporcionadas para garantizar un uso seguro del producto y de los dispositivos conectados a él. La instalación del producto deberá ser realizada por personal cualificado, que también deberá evaluar la idoneidad de la pared y la posible presencia de instalaciones eléctricas y/o de agua. Seguir las instrucciones del fabricante del televisor en lo que respecta al método y a la viabilidad del montaje en la pared. Los dispositivos deben respetar las dimensiones mínimas y máximas previstas. No exceder las cargas máximas indicadas. Utilizar el producto y sus accesorios solo para el uso previsto. Asegurarse periódicamente de que el soporte y el dispositivo están correctamente anclados. El producto no debe ser utilizado por niños o personas que no sean capaces de comprender los posibles peligros asociados a su uso. No desmontar nunca el producto ni intentar repararlo en caso de mal funcionamiento.

No dejar el material de embalaje desatendido, especialmente las bolsas de transporte, que pueden convertirse en un juguete peligroso para los niños (riesgo de asfixia, atragantamiento...). Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SBS si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento, la seguridad o el modo de uso del producto.

Mantenimiento y limpieza El producto no requiere mantenimiento y solo debe limpiarse con un paño limpio y suave sin utilizar agentes o productos químicos agresivos para evitar daños en el producto.

INFORMACIÓN PARA LA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO No deseché el producto y su embalaje de cualquier manera, deshágase de ellos de acuerdo con la legislación local vigente.

P



INFORMAÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA DO PRODUTO

Conservar e seguir sempre escrupulosamente as instruções indicadas para assegurar uma utilização segura do produto e dos restantes dispositivos conectáveis. A instalação do produto deve ser realizada por pessoal qualificado, que também deve avaliar a adequação da parede e a possível presença de sistemas elétricos e/ou de água. Sigas as instruções do fabricante da TV com relação aos métodos e viabilidade da montagem na parede. Os dispositivos devem cumprir as dimensões mínimas e máximas esperadas. Não exceda as cargas máximas indicadas. Utilizar o produto e os seus acessórios apenas para o uso previsto. Periodicamente, verifique se o suporte e o dispositivo estão devidamente ancorados.

O produto não deve ser utilizado por crianças ou pessoas que não se encontrem capacitadas para compreender eventuais perigos. Nunca desmontar ou tentar reparar o produto em caso de funcionamento defeituoso. Não deixar os materiais de embalagem desatendidos, especialmente os sacos de plástico que poderiam transformar-se num brinquedo perigoso para as crianças (asfixia, ingestão, etc.). Em caso de dúvidas relativas ao funcionamento, segurança ou modalidades de conexão do produto, dirigir-se ao serviço de atenção a clientes de SBS.

Manutenção e limpeza O produto não necessita manutenção e pode limpar-se apenas com um pano limpo e macio sem utilizar agentes agressivos ou produtos químicos para evitar danos no produto.

INFORMAÇÃO PARA A ELIMINAÇÃO CORRETA DO PRODUTO Não descarte o produto e a sua embalagem no meio ambiente; faça-o de acordo com a legislação local.

NL



INFORMATIE VOOR EEN VEILIG GEBRUIK VAN HET PRODUCT

Bewaar en volg altijd strikt de aangegeven instructies om een veilig gebruik van het product en andere koppelbare apparaten te garanderen. De installatie van het product moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel, dat ook de geschiktheid van de wand moet beoordelen en moet controleren op de aanwezigheid van elektriciteits- en/of waterleidingen. Volg de aanwijzingen van de tv-fabrikant op met betrekking tot de wijze en de haalbaarheid van wandmontage. De toestellen moeten voldoen aan de aangegeven minimum en maximum afmetingen. Zorg ervoor dat de aangegeven maximale belastingen niet worden overschreden. Gebruik het product en accessoires alleen voor het beoogde gebruik. Controleer regelmatig of de steun en het toestel op een juiste manier zijn verankerd. Het product mag niet worden gebruikt door kinderen of personen die een gevaar niet goed kunnen inschatten. Demonteer het product nooit en probeer het niet te repareren in het geval van een defect. Laat het verpakkingsmateriaal niet onbeheerd achter, vooral de opbergzakken die voor kinderen gevaarlijk speelgoed kunnen worden (verstikking, slikken, enz.).

Neem contact op met de klantendienst van SBS als u twijfelt over de werking, veiligheid of verbindingmethode van het product. Onderhoud en reiniging Het product vereist geen onderhoud en mag alleen worden schoongemaakt met een schone en zachte doek, zonder gebruik van agressieve middelen of chemicaliën om schade aan het product te voorkomen.

INFORMATIE VOOR DE JUISTE VERWIJDERING VAN HET PRODUCT Het product en de verpakking niet in de omgeving achterlaten; verwijderen in overeenstemming met de lokale wetgeving.

RUS

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА
Сохраните и всегда внимательно следуйте инструкциям, чтобы обеспечить безопасное использование устройства и других подключенных устройств. Установка данной продукции должна быть выполнена квалифицированным специалистом, который оценит пригодность стены для монтажа, а также проверит наличие электропроводки или водных труб. Следуйте указаниям производителя ТВ относительно предусмотренных способов монтажа ТВ на стену. Устройства должны соответствовать предусмотренным минимальным и максимальным размерам. Не превышайте указанный максимальный вес. Используйте устройство и его принадлежности только по прямому назначению. Периодически проверяйте прочность крепления как подставки, так и установленного на нем устройства. Запрещено эксплуатировать изделие детям или лицам, которые не в состоянии понять возможную опасность. Категорически запрещено разбирать изделие и пытаться самостоятельно ремонтировать его в случае неисправности. Запрещено оставлять упаковочный материал без присмотра, особенно могут стать опасной игрушкой для детей (удушение, проглатывание и т.д.). В случае возникновения сомнений относительно работы, безопасности или способа подключения изделия обратитесь в службу поддержки клиентов компании SBS. Техническое обслуживание и чистка Изделие не требует технического обслуживания и его можно чистить только с помощью чистой и мягкой ткани без применения агрессивных чистящих средств или химических веществ, чтобы избежать повреждение изделия. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА Не выбрасывайте продукт и его упаковку в окружающую среду; утилизируйте в соответствии с местным законодательством.

PL

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYCIA PRODUKTU
Zachowajcie i zawsze i ściśle przestrzegajcie podanych instrukcji, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu i innych podłączanych urządzeń. Instalacja produktu musi zostać wykonana przez wykwalifikowany personel, który oceni, czy dana ściana jest odpowiednia do montażu oraz zweryfikuje istnienie ewentualnych instalacji elektrycznych i/lub wodnych. Należy przestrzegać instrukcji producenta TV w zakresie sposobu oraz możliwości montażu urządzenia na ścianie. Urządzenia muszą spełniać wymagania związane z wyznaczonymi minimalnymi i maksymalnymi wymiarami. Nie przekraczajcie wskazanego maksymalnego obciążenia. Używajcie produktu i akcesoriów tylko do zamierzonego zastosowania. Należy regularnie sprawdzać mocowanie wspornika oraz urządzenia. Z urządzenia nie powinny korzystać dzieci ani osoby niebędące w stanie zrozumieć ewentualnego zagrożenia. Nigdy nie demontować produktu ani nie próbować go naprawiać w przypadku uszkodzenia. Nie pozostawiać bez kontroli opakowania, zwłaszcza torebek, które mogłyby się stać niebezpieczną zabawką dla dzieci (ryzyko uduszenia, połknięcia). W przypadku wątpliwości co do działania, bezpieczeństwa lub sposobu podłączenia produktu zwróćcie się do obsługi klienta firmy SBS. Konserwacja i czyszczenie Produkt nie wymaga konserwacji i może być czyszczony czystą i miękką ściereczką, bez stosowania agresywnych lub chemicznych środków, które mogłyby uszkodzić produkt. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWDŁOWEJ UTYLIZACJI PRODUKTU Nie usuwajcie produktu ani jego opakowania do śmieci; utylizujcie zgodnie z lokalnymi przepisami.

GR

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Φυλάξτε τις οδηγίες και ακολουθήστε τις προσευχές για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση του προϊόντος και των συσκευών που συνδέονται με το προϊόν. Η εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να διενεργείται από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα πρέπει επίσης να εκτιμήσει την καταλληλότητα του τοίχου και την πιθανή παρουσία ηλεκτρικών και/ή υδραυλικών εγκαταστάσεων. Ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή της τηλεόρασης σχετικά με τις μεθόδους και τη δυνατότητα τοποθέτησης (της συσκευής) σε τοίχο. Οι συσκευές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ελάχιστες και μέγιστες αποδεκτές διαστάσεις που αναφέρονται. Μην υπερβαίνετε τα μέγιστα φορτία που υποδεικνύονται. Χρησιμοποιείτε το προϊόν και τα εξαρτήματά του μόνο για την προβλεπόμενη, περιοδική, ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του στήριγματος και της βάσης/στήριγματος και της συσκευής. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή από άτομα που δεν μπορούν να αντιληφθούν τον ενδεχόμενο κίνδυνο κατά τη χρήση του. Μην απουναρμολογώσετε ποτέ το προϊόν και μην προσπαθήσετε να το επισκευάσετε σε περίπτωση βλάβης. Μην αφήσετε το υλικό συσκευασίας αφύλακτο, ειδικά τις σακούλες αποθήκευσης που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι για τα παιδιά (ασφύξη, κατάποση κλπ.). Επισυνάψτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SBS εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη λειτουργία, την ασφάλεια ή τη σύνδεση του προϊόντος. Συντήρηση και καθαρισμός Το προϊόν δεν χρειάζεται συντήρηση και μπορεί να καθαριστεί μόνο με ένα καθαρό, μαλακό πανί χωρίς τη χρήση επιθετικών καθαριστικών ή χημικών προϊόντων για την αποφυγή βλάβης στο προϊόν. Μην απορρίπτετε το προϊόν και τη συσκευασία του στο περιβάλλον. Απορρίψτε σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

TR

ÜRÜNÜN GÜVENLİ KULLANIMINA DAİR BİLGİLER
Ürünün ve ürüne bağlanan diğer donanım aygıtlarının güvenli bir şekilde kullanımlarını sağlamak amacıyla verilen talimatlara uyun ve bu talimatlara ihtiyacı duyduğunuzda basıyarak üzere muhafaza edin. Ürünün kurulumu, duvarın uygunluğunu ve elasi elektrik ve/veya hidrolik sistemlerin varlığını da dikkate alabilmek, konusuda uzman personel tarafından gerekceştirilmeli. Duvar montajına ilişkin yöntem ve kapasite hususunda, televizyonun üreticinin talimatlarına basıyarak. Çihazların beklenen minimum ve maksimum ebatları karşılama gerektir. Belirtilen maksimum yükü aşmayın. Herhangi bir ciddi tehlikenin önlenmesi için, ürünü ve aksesuarları, yalnızca kullanımlarına uygun olarak ve kapalı/korunaklı alanlarda Sistemini destegin düğün bir şekilde sabitlediginizi düzeni olarak kontrol edin. Ürün çocuklar veya herhangi bir türden bilinçsiz varamayacak kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Anzalanması halinde ürünü asla kendi başınıza onarmaya çalışmayın, ürünü içini açmayın. Çocuklar için tehlikeli bir oyun malzemesi olabileceğinden, torbalar başta olmak üzere, ürün ambalajlarını erişilebilir yerlerde bırakmayın (boğulma, yutulma riski). Ürünün çalışmasında, güvenliğini veya bağlantı sekline ilişkin bir kusunuz olmasi durumunda, ürünü, SBS müşteri servisine basıyarak. Bakım ve temizlik Ürün herhangi bir bakım gerektirmemektedir. Hasar görmemesi için, kimyasal ürünler veya güçlü temizlik malzemeleri kullanmayın. Ürünü, temiz ve yumsak bir bezle silerek temizleyebilirsiniz. ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ SONUNDA BERTARAF EDELMİSİNİ İLİŞKİN BİLGİLER Ürünü ve ambalajını doğaya terk etmeyin; yerel yasal düzenlemelere uyarak bertaraf edilmisini sağlayın.

AR

إرشادات حول كيفية الاستخدام الآمن للمنتج
التم دائما بإرشادات الاستخدام الآمن لهذا المنتج والأجهزة الأخرى التي يمكن توصيلها به واحتفظ بها للرجوع إليها عند الحاجة.
يجب أن تتم عملية تركيب هذا المنتج على قفين مختصين ومهنيين على أن يقوم هؤلاء الفنيون أولاً بتقييم مدى ملائمة الحائط لإجراء عملية التثبيت والتحقق مما إذا كانت هناك أية شبكات كهرباء وأل مياه في هذا الحائط.
يجب اتباع إرشادات الشركة المنتجة للتلفاز المتعلق بطرق التركيب ومدى ملائمة الحائط لعملية التثبيت.
الأجهزة المثبتة يجب أن تكون أحجامها وأبعادها في إطار الحدود الدنيا والقصى المحددة لعملية التثبيت. لا تتجاوز الأحمال القصى المشار إليها.

استخدم هذا المنتج وملحقته التشغيلية فقط في غرض الاستخدام المحدد له

تحقق بشكل دوري من التثبيت الصحيح للحامل والجهاز

ينبغي عدم استخدام هذا المنتج من قبل الأطفال أو الأشخاص غير القادرين على فهم أخطار الاستخدام المحتملة لهذا المنتج.

لا تلم ملحقاً بتركيب هذا المنتج ولا تحاول إصلاحه عند إصابته بأي خلل في التشغيل.

لا تترك مواد ومكونات تليفون هذا الجهاز دون مراقبة وخاصة أكياس التغليف التي يمكن أن تصبح مصدراً لخطورة كبيرة حال لعب الأطفال بها (خطر الاختناق أو الاختلاص إلى ذلك).

الصيانة والنظافة لا يحتاج هذا المنتج إلى صيانة ويمكن تنظيفه فقط باستخدام قطعة قماش نظيفة رطابة دون استعمال أية منظفات صابونية أو منتجات كيميائية تحتوي على مركبات لآلة أصدار.

إرشادات حول كيفية التخلص من هذا المنتج بالشكل الصحيح لا تلقِ بهذا المنتج أو علبة تغليفه في البيئة المحيطة؛ التخلص منه بما يتوافق مع التشريعات المحلية ذات الصلة.

CZ

INFORMACE K BEZPEČNÉMU POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU
Uchovejte a přísně dodržujte pokyny určené k zajištění bezpečného používání výrobku a dalších přípojitelných zařízení. Instalaci produktu musí provádět kvalifikovaný personál, který musí rovněž vyhodnotit vhodnost stěny a případnou přítomnost elektrických zařízení a vodoinstalace. Postupujte podle pokynů výrobce televizoru pro způsoby a proveditelnost montáže na stěnu. Zařízení musí odpovídat minimálním a maximálním předepsaným rozměrům. Nepřekračujte maximální uvedené zatížení. V zájmu předcházení velmi nebezpečných situací používejte výrobek a příslušenství pouze k určenému účelu. Pravidelně kontrolujte správné ukotvení držáku i zařízení. Výrobek nesmí používat děti ani osoby, které nejsou schopny pochopit možnou nebezpečnost. Výrobek v žádném případě nerozebírejte, ani se v případě poruchy nepokoušejte opravit. Nenechávejte bez dozoru obalový materiál, zejména sáčky, které by se mohly stát nebezpečnou dětskou hračkou (spolknutí, udušení atd.). V případě pochybností ohledně funkčnosti, bezpečnosti nebo způsobů připojení výrobku se obraťte na asistenční službu SBS. Údržba a čištění Výrobek nevyžaduje údržbu a lze jej čistit pouze čistým měkkým hadříkem bez použití agresivních přípravků či chemických látek, aby nedošlo k jeho poškození. INFORMACE KE SPRÁVNÉ LIKVIDACI PRODUKTU Zamezte znečištění životního prostředí produktem a příslušným obalovým materiálem; likvidaci proveďte podle místní legislativy.

SK

INFORMÁCIE O BEZPEČNOM POUŽÍVANÍ VÝROBKU
Uchovajte a vždy prísne dodržiavajte uvedené pokyny, aby sa zaručilo bezpečné používanie výrobku a iných pripojených zariadení. Výrobok musí nainštalovať kvalifikovaný personál, ktorý bude musieť zobrať do úvahy aj to, či je stena vhodná na montáž a skontrolovať prítomnosť elektrického vedenia alebo vodovodných rúrok. Dodržte pokyny výrobcu televízora o spôsoboch a možnosti montáže na stenu. Pri montáži zariadení dodržte predpísané minimálne a maximálne rozmery. Neprekračujte maximálne uvedené zaťaženie. Výrobok a jeho príslušenstvo používajte výhradne v súlade so zamyšľaným používaním. Pravidelne kontrolujte správne ukotvenie držáka a zariadenia. Deti a osoby, ktoré nie sú schopné uvedomiť si prípadné nebezpečenstvá nesmú manipulovať s výrobkom. Nikdy nedemontujte výrobok, ani sa nesnažte opravovať ho, ak sa pokazí. Obalový materiál, najmä plastové vrecúška nenechávajte bez dozoru, aby sa nedostal do rúk deťom. Znamenali by pre nich nebezpečenstvo (udusenie, požitie, atď.) V prípade pochybností týkajúcich sa fungovania, bezpečnosti alebo spôsobov pripojenia výrobku sa obraťte na asistenčnú službu SBS. Údržba a čistenie Výrobok si nevyžaduje údržbu a môže sa čistiť iba čistou mäkkou handričkou, bez použitia agresívnych látok alebo chemických produktov, aby nedošlo k poškodeniu výrobku. INFORMÁCIE PRE SPRÁVNÉ ZNEŠKODŇOVANIE VÝROBKU Výrobok a jeho obal nevyhadzujte do prostredia; zneškodňujte v súlade s miestnymi nariadeniami.